



Automatischer Papierfachwechsel aktivieren / deaktivieren

Konica Minolta

KUNZE & RITTER GMBH

Die Kunze & Ritter GmbH ist einer der führenden Spezialisten für intelligente Druck- und IT-Lösungen in der Region und bietet seit über 35 Jahren maßgeschneiderte Konzepte und Lösungen, um Unternehmensprozesse effizient zu gestalten, die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und die Umwelt zu schonen.



KUNZE & RITTER GMBH
Druck- und IT-Lösungen

Geschäftsstelle Freiburg:
Christaweg 44
79114 Freiburg
Tel +49(0)761/45554-0
Fax +49(0)761/472702

Geschäftsstelle Villingen-Schwenningen:
Marie-Curie-Straße 15
78048 VS-Villingen
Tel +49(0)7721/68005-50
Fax +49(0)7721/68005-79



Geschäftsstelle Schwarzwald-IT:
Oberhöllsteig 16/1
79874 Breitnau

www.kunze-ritter.de
www.schwarzwald-it.com

info@kunze-ritter.de

In der nachfolgenden Anleitung wird Ihnen beschrieben, wie Sie den automatischen Fachwechsel deaktivieren können, wenn Sie beispielsweise mit Briefpapier arbeiten.

Somit können Sie verhindern, dass das System, wenn ein Papierfach leer ist, auf ein anderes Papierfach wechselt, in welchem möglicherweise Briefpapier liegt.

Außerdem können Sie aber auch den automatischen Fachwechsel aktivieren, damit das System automatisiert auf ein anderes Fach mit dem gleichen Papierformat zugreift.

Folgen Sie dazu der Reihenfolge auf untenstehendem Bild und wählen Sie **„Zulassen“** / **„Beschränken“**.

